

#### Характерні особливості:

- Хороша покривність;
- Приємна на дотик;
- Стійка до розбризкування;
- Швидко сохне;
- Відсутність неприємного запаху;
- Легко наноситься;
- Відповідає вимогам LEED® v4.

#### Рекомендується для:

Внутрішніх робіт, фарбування стін і стель в комерційних та житлових приміщеннях, де необхідне покриття з блиском «яєчна шкаралупа». Для використання на попередньо забарвлених або оброблених праймером поверхнях з гіпсокартону, штукатурки, дерева або металу.

#### Загальний опис:

Інтер'єрна акрилова фарба на водній основі, професійної серії, зі ступенем блиску «Яєчна шкаралупа» з нульовим вмістом ЛОС (летючих органічних сполук). Відповідає вимогам LEED®.

#### Застереження при нанесенні:

- Не застосовувати препарат при температурі поверхні і повітря нижче 50°F (10°C);

### Інформація про продукт

Кольори – Стандарт:	Технічні дані:	Білий колір
White (01), Bone White (03), Linen White (70), Navajo White (73), China White (74)	Тип фарби	Акрил
	Вид пігменту	TiO2
	Масова частка сухого залишку	33 ± 2%
<b>— Тонувальні бази:</b> Benjamin Moore® Gennex® bases 1X, 2X, 3X.	Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки	400 – 450 sq. ft. (37.2 – 41.8 кв.м.)
	Рекомендована товщина	— Мокрої 0.096 мм — Сухої 0.033 мм
<b>— Нестандартні кольори:</b> Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.		
<b>Сертифікати й атестати:</b> <b>Відповідає стандартам ЛОС у всіх регульованих областях.</b>  Zero VOC Eligible for LEED® v4 Credit Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) CDPH v1 Emission Certified Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 Master Painters Institute MPI # 52, 52 X-Green™, 145	Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби. Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	2 години — На дотик — Для другого шару 2-3 години
	Пофарбовані поверхні можна мити через два тижні після фарбування. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до експлуатації.	
	Висихає	Коалісценцією
	В'язкість	100 ± 2 KU
	Точка займання	Відсутня
	Глянець / Блиск	Eggshell (10 – 15 @ 60°) (30 – 35 @ 85°)
	Температура поверхні при нанесенні	— Мін. 50 °F (10 °C) — Макс. 90 °F (32 °C)
<b>Технічна допомога:</b> Надає місцевий, авторизований, незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місце розташування найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431 або завітайте на сайт: <a href="http://benjaminmoore.com.ua/index.html">http://benjaminmoore.com.ua/index.html</a>	Розбавлення	Не потрібне
	Очищуючий розчинник	Чиста вода
	Вага галона	10.6 lbs. (4.8 кг)
	Зберігати при темп.:	— Мін. 40 °F (4,44 °C) — Макс. 90 °F (32,2 °C)
	<b>Леткі органічні сполуки (ЛОС)</b>	
	0 г/л	0 Lbs. / Gallon

# Super Hide® Zero VOC Interior Eggshell 357

## Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чистою, сухою і очищеною від пилу, бруду, грибка, воску, мила, масла, мастила і матеріалів, розчинних у воді.

Видаліть будь-яку фарбу, що відшарувалась і відшліфуйте ці області, щоб вирівняти краї з прилеглими поверхнями. Гладкі зони повинні бути захищені (заматовані). Нова штукатурка і цегляна кладка повинна бути оброблена перед фарбуванням.

Нові оштукатурені або цегляні поверхні повинні бути оброблені / заґрунтовані, мати невеликий блиск і максимальну PH 10. Боршніста і пориста поверхня говорить про неправильну підготовку поверхні. Видаліть пісок, виступи, порізи та ін. пошкодження. Дерев'яна поверхня має бути повністю сухою.

**«Складні поверхні».** Benjamin Moore пропонує різноманітні ґрунти для складних поверхонь, таких як смолиста деревина, жирні, марковані, тверді, блискучі поверхні, оцинкований метал та ін., де адгезія фарби або приховування плям є особливо проблемними. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може порекомендувати правильний праймер для ваших особливих потреб.

**УВАГА!** Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. **СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЬОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ.** Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію, чи завітавши на сайт [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead)

## Рекомендації з використання ґрунт-фарби

Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована. Раніше пофарбовану поверхню можна заґрунтувати за необхідності, або якщо є незаґрунтовані ділянки. Для досягнення максимальної покривної здатності використовуйте праймер, затонований у колір, наближений до кольору фінішного покриття. Проконсультуйтеся із продавцем Benjamin Moore® у вашому регіоні.

**Дерево і дерев'яні продукти.** Праймер: Super Hide® Zero VOC Interior Primer (354) або UltraSpec® 500 Interior Latex Primer (N534).

Фініш: 1 або 2 шари Super Hide® Zero VOC Interior Eggshell (357)

**Смолиста деревина, червоне дерево, кедр і т.п.**

Праймер: Interior Primer (024).

Фініш: 1 або 2 шари Super Hide® Zero VOC Interior Eggshell (357)

**Гіпсокартон.** Праймер: Ґрунт: Super Hide® Zero VOC Interior Primer (354) або Ultra Spec® 500 Interior Latex Primer (N534).

Фініш: 1 або 2 шари Super Hide® Zero VOC Interior Eggshell (357)

**Штукатурка.** Праймер: використовуйте FreshStart® Multi-Purpose Latex Primer (N023) or Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046).

Фініш: 1 або 2 шари SuperHide® Zero VOC Interior Eggshell (357)

**Необроблена або шліфована цегляна кладка.**

Праймер: використовуйте Ultra Spec® MasonryInterior / Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Фініш: 1 або 2 шари Super Hide® Zero VOC Interior Eggshell (357)

**Необроблений і оброблений бетон.** Праймер: використовуйте Ultra Spec® MasonryInterior / Exterior 100% Acrylic Masonry Sealer (608) або FreshStart® Multi-Purpose Latex Primer (N023).

Фініш: 1 або 2 шари Super Hide® Zero VOC Interior Eggshell (357)

**Чорний метал (Залізо і сталь).** Праймер: Super Spec HP® Acrylic Metal Primer (P04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)

Фініш: 1 або 2 шари Advance® Waterborne Alkyd High Gloss (N794).

Занадто гладка поверхня повинна бути обшліфована для досягнення кращої адгезії.

**Кольорові метали (Оцинковані та алюміній).**

Всі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені за допомогою Corotech® OilEmulsion (V600) для видалення забруднюючих речовин. Нові блискучі, кольорові металеві поверхні, слід зачистити дрібнозернистим наждачним папером або синтетичною сталевією щіткою, щоб сприяти адгезії.

Праймер: UltraSpec® HP AcrylicMetalPrimer (HP04)

Фініш: 1 або 2 шари SuperHide® Zero VOC InteriorEggshell (357)

При перефарбуванні дотримуйтесь рекомендацій, зазначених вище.

## Рекомендації з нанесення

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням. Наносьте один або два шари. Для досягнення найкращих результатів використовуйте професійну щітку Benjamin Moore® з нейлону та поліестеру, професійний валик Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. Праймер можна наносити також розпиленням.

Підготовка поверхні за допомогою Benjamin Moore® 518 Extender може бути необхідна за певних умов, щоб відрегулювати час роботи або характеристики розпилення. Таблиця наводиться для загальних рекомендацій		
	Легкі умови	Складні умови
	Вологість повітря (RH> 50%) при непрямих сонячних променях та при майже безвітряній погоді	Вологість повітря (RH<50%), під прямими сонячними променями, чи при сильному вітрі
<b>Щітка:</b> Нейлон та поліестер	Не потребує розбавлення	Додайте 518 Extender або воду:
<b>Валик:</b> Преміальна якість 3/8" шубки		Макс 8 унцій на галон фарби
<b>Розпилення:</b> Безповітряне Тиск: 2000-2800 psi Сопло: 0.013-0.017		<b>Ніколи не додавайте інші фарби та розчинники.</b>

## Розведення:

Розведення не потрібне, але, при необхідності, для отримання бажаних властивостей, може бути додана невелика кількість чистої води. Не додавати інші фарби або розчинники.

## Очищення:

Промити все обладнання в теплій, мильній воді відразу ж після використання. Розпилювач необхідно сполоснути Уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа.

## Гігієна довкілля та інформація з техніки безпеки

Використовуйте лише в добре вентиляваному приміщенні. Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, убезпечте себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Уникайте потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



**УВАГА** Може викликати рак та порушення репродуктивної функції—  
[www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

**ПЕРША ДОПОМОГА:** При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря.

**У РАЗІ РОЗЛИВУ** – Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення".

**ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.  
БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.**