

Характерні особливості

- Призначений для лінійки на водній основі Advance® - інтер'єрних фінішних покриттів на водному алкіді
- Легкий у нанесенні
- Відмінно розподіляється по поверхні
- Чудова адгезія
- Піддається шліфуванню
- Стійкість до розбризкування
- Чудово блокує побутові плями

Рекомендований для нанесення на

Внутрішні двері, листву, елементи оздоблення, меблі, стіни та стелю. Завчасно заґрунтовані чи пофарбовані гіпсокартон, штукатурку, цегляну кладку, деревину та метал.

Загальний опис

Праймер преміальної якості на водному алкіді, розроблений головним чином для геметизації та шліфування поверхні для подальшого нанесення фінішного шару лінійки фарб на водному алкіді Advance®. Поеднує в собі якості, які повинен мати якісний інтер'єрний праймер: відмінна адгезія, стійкість до розбризкування, здатність до шліфування, розтікання, вирівнювання та блокування побутових плям.

Застереження при нанесенні

- Не рекомендується для блокування таніну, герметизації сирого соснового дерева чи сучків.
- Для належної адгезії до наявної фарби, лаку кислотного затвердіння або синтетичних поверхонь може знадобитися шліфування і обробка спеціальною ґрунтовкою. Див. розділ Вибір праймеру та фінішного покриття на стор. 2.

Інформація про продукт		
Кольори — Стандартні:	Технічні дані:	Білий колір
Білий (00) Біла база може бути затонована не більше 2,0 унціями колорантів Gennex® від Benjamin Moore® на галон.	Тип фарби	Водний алкід
	Вид пігменту	Диоксид титану
	Масова частка сухого залишку	41,5%
— Тоновальні бази: Зв'яжіться з вашим представником Benjamin Moore.	Покривна здатність з галону при рекомендованій товщині плівки	400 — 500 кв. фт. (27,87 — 37,16 м²)
— Нестандартні кольори: Відсутні	Рекомендована товщина	— Мокрої 3,6 міл — Сухої 1,5 міл
Сертифікати й атестати:	Залежно від текстури поверхні і пористості. Обов'язково розрахуйте необхідну кількість фарби для виконання техзавдання. Це гарантуватиме однорідність кольору та зведе до мінімуму можливість надлишку фарби.	
ЛОС відповідає вимогам усіх регульованих територій	Час висихання @ 77 °F (25 °C) @ 50% RH	
Відповідає вимогам Системи сертифікації в галузі проектування об'єктів енергоефективного та екологічного будівництва (LEED® v4 Credit)	— На дотик 4-6 годин — Для другого шару 8 годин	
Відповідає вимогам Спільної роботи для шкіл з високими показниками (CHPS)	Повної твердості та адгезії праймер Advance досягає через деякий час після нанесення. Не піддавайте поверхню сильному тертю і починайте користуватися полицями/ стільницями принаймні 5-7 днів, щоб не пошкодити фінішне покриття. Висока вологість і низькі температури можуть призвести до збільшення часу висихання, для нанесення другого шару та до затвердіння.	
Викиди виробу сертифіковані Департаментом громадського здоров'я Каліфорнії (CDPH v1 Emission Certified)	Висихає випаровування, окислення	
Галузевий інститут стандартизації лакофарбових покриттів MPI # 172	В'язкість 100 ± 4KU	
Клас А (0-25) на поверхнях, що не займаються, при випробуванні відповідно до ASTM E-84	Точка займання відсутня	
	Глянець / Блиск Глибокий матовий (<5 @ 85°)	
	Температура поверхні при нанесенні	
	— Мін. 50 °F (10 °C) — Макс. 90 °F (32,2 °C)	
Технічна допомога:	Розбавлення Не розбавляйте.	
Надає місцевий авторизований незалежний дилер Benjamin Moore. Щоб дізнатися про місцезнаходження найближчого дилера, телефонуйте за номером (044) 2236314, (094) 9477431 або ж відвідайте сайт www.benjaminmoore.com.ua	Очищувач розчинник чиста вода	
	Вага галона 11,8 футнів (4,62 кг)	
	Зберігати при темп.:	
	— Мін. 40 °F (4,44 °C) — Макс. 90 °F (32,2 °C)	
	Леткі органічні сполуки (ЛОС)	
	44 грамів/літр 0,37 фунтів/галон (0,167 кг/галон)	

♦ Зазначені значення отримані для білого кольору. Зв'яжіться з дилером Benjamin Moore щодо значень інших баз чи кольорів.

Компанія Benjamin Moore & Co. 101 Парагон Драйв, Монтвейл, Нью-Джерсі 07645 Тел. дилера в Україні: (044) 2236314 Моб.: (097) 947-7431
www.benjaminmoore.com.ua

Підготовка поверхні

Поверхня, яка підлягає фарбуванню, повинна бути чиста, суха й очищена від пилу, бруду, воску, мила, олив, мастила, водорозчинних матеріалів та плісняви. Видаліть усю фарбу, яка відшарувалася, і відшліфуйте ці ділянки, щоб вирівняти краї з прилягаючими поверхнями. Блискучі ділянки повинні бути заматовані. Поверхню з гіпсокартону необхідно очистити від шліфувального пилу. Нова штукатурка і цегляна кладка повинні бути оброблені праймером перед фарбуванням. Витримана штукатурка повинна бути твердою, мати легкий блиск і максимум 10 РН. Пористість і м'якість штукатурної поверхні вказує на те, що поверхня не повністю висушена. Не рекомендовано шліфувати штукатурену /гіпсову поверхню, за допомогою ножа або інших гострих предметів, щоб не пошкодити покриття. Рекомендовано використовувати праймер до та після зашпаровування дірок. Литий пористий бетон та бетон з дуже гладкою поверхню повинен бути протравлений або зашліфований після видалення всіх рихлих часток і таких, що лущаться для покращення адгезії. Перед нанесенням праймеру необхідно очистити поверхню від пилу та рихлих часток. Дерев'яні поверхні повинні бути ретельно висушеними.

Складні для фарбування поверхні: Якщо на поверхні під фарбування виділяється танін або наявні плями від диму, алкідний праймер на основі розчинника Benjamin Moore® може стати хорошим зсобою, що нейтралізує їх. Продавець Benjamin Moore® у вашому регіоні може порекомендувати правильний праймер для ваших особливих потреб.

УВАГА! Зчищення, очищення піскоструменевим апаратом чи зняття шару старої фарби може вивільнити свинцевий пил. **СВИНЕЦЬ ТОКСИЧНИЙ. ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ДІЄЮ СВИНЦЮ МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРЙОЗНОЇ ШКОДИ, ТАКОЇ ЯК ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОСОБЛИВО У ДІТЕЙ. ВАГІТНІ ЖІНКИ ПОВИННІ УНИКАТИ ДІЇ СВИНЦЮ.** Щоб обмежити вплив свинцю, використовуйте респіратор, затверджений NIOSH. Проводьте ретельне очищення за допомогою вакуумного високоефективного повітряного фільтру HEPA і вологої ганчірки. Перед початком робіт дізнайтеся, як захистити себе та свою сім'ю, зателефонувавши на Гарячу інформаційну лінію за телефоном 1-800-424-LEAD чи завітавши на сайт www.epa.gov/lead

Вибір праймеру та фінішного покриття

Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована. Раніше пофарбовану поверхню можна заґрунтувати за необхідності, або якщо є не заґрунтовані ділянки. Для досягнення максимальної покривної здатності використовуйте інтер'єрний праймер на водному алкіді Advance® від Benjamin Moore®, затонований у колір, наближений до кольору фінішного покриття. **Особлива примітка:** Певні кольори вимагають використання праймеру Deep Color Base Primer, затонованого за особливою рецептурною формулою для досягнення бажаного кольору. Проконсультуйтеся із продавцем у вашому регіоні.

Деревина, композитні матеріали на основі деревини:

Праймер: Advance® Waterborne Interior Alkyd Primer (790), Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023) або Fresh Start® Multi-Purpose Oil Based Primer (024)
Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance® на водному алкіді

Перед нанесенням праймеру всі поверхні меблів мають бути шершаві - зашліфуйте їх наждачним папером із зернистістю від 220 або крупнішою; легке шліфування перед нанесенням наступного шару дозволяє зробити фінішне покриття більш гладким; поверхня має бути очищена від пилу.

Деревина, МДФ і термоплівка:

Праймер: 1 шар інтер'єрного праймера на водному алкіді Advance® (790)
Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance®
Ламінат (Formica):

Праймер: 1 шар Fresh Start® 100% Acrylic Superior Primer (046)
Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance®

Облицювальний пластиковий (вініловий) матеріал:

Праймер: 1 шар інтер'єрного праймера на водному алкіді Advance® (790) після матування облицювального пластикового матеріалу шліфуванням (оптимальний варіант - електрошліфувальною машиною із наждачним папером чи шліфувальною шкуркою розміру 100; шліфування вручну має бути досить сильним)

Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance®

Гіпсокартон:

Праймер: Інтер'єрний праймер Advance® на водному алкіді (790)
Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance®
Штукатурка:

Праймер: Fresh Start® Баратоцільовий латексний праймер або Fresh Start® Висококривний універсальний праймер (046)

Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance®

Кладка груба або з вибоїнам:

Праймер: Ultra Spec® Masonry Interior/Exterior Hi-Build Block Filler (571)

Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance®

Литий або збірний бетон:

Праймер: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) або Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer (N023)

Фінішне покриття: 1-2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance®

Чорний метал (сталь та залізо):

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04) або Super Spec HP® Alkyd Metal Primer (P06)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance® на водному алкіді

Кольоровий метал (гальванізований метал та алюміній): Усі нові металеві поверхні повинні бути ретельно очищені від забруднень за допомогою Corotech® Oil & Grease Emulsifier (V600). Нові блискучі поверхні з кольорового металу, які будуть активно експлуатуватися, повинні бути зачищені особливо дрібним наждачним папером для покращення адгезії.

Праймер: Ultra Spec® HP Acrylic Metal Primer (HP04)

Фінішне покриття: 1 або 2 шари відповідного фінішного покриття із лінійки Advance® на водному алкіді

Тверді блискучі поверхні:

Для оптимальної адгезії необхідно зашліфувати поверхню.

Повторне фарбування поверхонь: Нова поверхня повинна бути повністю заґрунтована праймером, вказаним вище.

Нанесення

Ретельно перемішайте фарбу перед нанесенням і періодично перемішуйте під час робіт. Наносьте один або два шари. **Нанесення фарби:** Для досягнення найкращих результатів використовуйте фірмову щітку Benjamin Moore® преміальної якості з нейлону та поліестеру, преміальний валик із мікрофібри Benjamin Moore® або схожий за якістю продукт. Фарбуйте, починаючи з нефарбованої ділянки вбік уже пофарбованої поверхні. Праймер можна наносити також розпиленням. **Безповітряне розпилення:** Тиск: 1500 – 2500. Сопло: .013 - .017

Щоб пришвидшити час висихання Advance у вологому приміщенні, необхідна додаткова вентиляція, особливо коли фарба наноситься на покритті герметиком, жорсткі та непористі поверхні. Таблиця наводиться для загальних рекомендацій		
Легкі умови	Складні умови	Особливо складні умови
Відносна вологість (RH<50%) і температура від 70° F (21,11° C) до 90° F (32,22° C)	Відносна вологість (RH<50%) та/або температура від 50° F (10° C) до 70° F (21,11° C)	RH> 85%, або температура <50° F (10° C)
Нормальне висихання праймеру Advance. На дотик 4-6 годин Для другого шару: 8 годин	Праймер висихає повільніше, ніж зазвичай, якщо не прискорити його висихання: Провітрюванням приміщення за допомогою вентилятора та/або кондиціонера, щоб знизити вологість.	Не наносьте Advance

Розчинення/Очищення

Розведення не потрібне, за винятком з високою температурою повітря та поверхні під фарбування, а також при роботі з повітряним пульверизатором. Ніколи не додавайте інші фарби та розчинники. **Очищення** Мийте водою з милом. Після закінчення робіт розпилювач необхідно сполоснути уайт-спіритом, щоб не утворювалася іржа, або ж слідуйте інструкціям місцевого регулювання щодо використання розчинника. **ВИКОРИСТАЙТЕ УВЕСЬ ВМІСТ БАНКИ АБО УТИЛІЗУЙТЕ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.** Сухі порожні банки можна утилізувати згідно з програмою утилізації тари. Місцеві вимоги до утилізації можуть змінюватися; щодо можливих способів утилізації проконсультуйтеся з вашим відділом охорони здоров'я або відділом охорони навколишнього природного середовища.

Гігієна довілля та інформація з техніки безпеки

Використовуйте лише в добре вентиляваному приміщенні. Не вдихайте пари, розпилений туман або шліфувальний пил. Переконайтеся, що під час нанесення та висихання до приміщення надходить свіже повітря. Уникати потрапляння в очі і тривалого або повторного контакту зі шкірою. Вдягнувши респіратор, затверджений NIOSH, безпечне себе від впливу розпиленого туману та пилу при розпилюванні під час нанесення, шліфування та очищення. Використовуйте респіратор згідно з інструкцією виробника. Після кожного використання щільно закривайте банку. Після роботи ретельно вимийте руки.



УВАГА Може викликати рак та порушення репродуктивної функції—

www.P65warnings.ca.gov

ПЕРША ДОПОМОГА: При потрапленні в очі негайно промийте їх великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин; при потрапленні на шкіру промийте її водою з милом. Якщо симптоми не проходять, зверніться до лікаря. Якщо у вас утруднене дихання, вийдіть на свіже повітря. Якщо самопочуття не покращується, негайно зверніться до лікаря. **У РАЗІ РОЗЛИВУ** — Просушити інертним матеріалом та утилізувати, як зазначено в розділі "Очищення". **ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ. БЕРЕГТИ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.** Для отримання додаткової інформації про безпеку та гігієну праці див. Паспорт безпеки.